




原声扩音器

Original Sound Voice Amplifier



使用说明书

Operation Manual

注意:
本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。
十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:
本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。
在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制:
若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司 地址：深圳市宝安区新和新兴工业区2区A栋十度科技园
Shenzhen SHIDU Digital Co.,Ltd 电话：0755-21635866 传真：0755-29105099
全国统一服务热线 **4008 939 488**
官方网站 WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片及文字均已经详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。
SHIDU十度商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。
本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

Please read the instructions carefully before using it.
Note:
Before turn on the amplifier, ensure that the MIC don't point at the amplifier, this will eliminate any annoyance associated with howling. For ensure better amplification, aim at the headset MIC capsule when speaking, and keep the distance between the voice amplifier and the MIC more than 60 cm to avoid howling.
Simply tucking the speaker around waist, and mounting headphone over head can help achieve the required distance.

Specification:

Max output power:	≤16W	Output Impedance:	80Hz-18kHz
Frequency response:	4Ω	Charging time:	3-5 hours
Charging voltage:	DC 5V 1A	Amplify time:	6-10 hours

Function Illustration:

1.Power switch & volume control: Rotate the knob to "ON" to turn on the amplifier until the power indicator is blue. Rotate to "ON" continuously to increase the volume, rotate to "OFF" continuously to decrease the volume till turn off.

2.Power indicator

3.03.5mm Microphone Jack: Insert the wired microphone into the microphone Jack, then you can Start amplifying. To avoid howling please do not point the microphone toward the speaker.

4.Aux slot: After connecting the machine with external audio sources such as computer, mobile phone, MP3, MP4 through audio cable, the speaker automatically defaults to AUX mode, and then you can play the music.

5.DC 5V Charging Port

6.Charging indicator

Charge the amplifier:
Please turn the speaker off and charging timely when it is in low power with voice prompt "Low battery ,please charge". Please charge through Micro-USB cable with DC 5V output adaptor. The red indicator light will on when charging, and it will off after fully charged. Unplug the charger as soon as it is fully charged.

Notes:
a.Charging time:3~5hours;
b.We suggest fully charge before using it the first time;
c.Unplug the charger as soon as it is full charged;
d.There is a charging cable in the standard package, which can work with any mobile phone's adapter.

产品操控示意图:

注意:在扩音状态下，慢慢调节音量控制器位置，同时可试讲话，直至调节到您满意的效果；如果调至最大声音时产生啸叫可把耳麦和机器的距离拉开些，建议咪头与嘴巴距离为1-2CM左右最佳。

4.音频输入: 将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音源连接后，主机自动默认AUX模式，即可直接播放上述音源。

产品卖点:

- 1.采用十度原声扩音系统；
- 2.采用高强磁双音圈喇叭，声音穿透力强；
- 3.智能数字功放模块，低功耗、高效率，输出高达16W；
- 4.专利外观，人体工学设计，手感舒适、精美大方、携带方便；
- 5.支持AUX音频输入，可作为电脑、ipad、iphone音箱。

数据参数:

输出功率	16W
输出阻抗	4Ω
充电电压	DC 5V 1A
频率响应	80Hz-18000Hz
工作温度	-10°C-45°C
使用扩音时间	6-10小时(有线扩音)
充电时间	3-5小时

产品保修须知 :

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品使用注意事项:

- 1.为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正面前方1-2CM处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 2.尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 3.为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 4.因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 5.本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 6.本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热，这属于正常现象；
- 7.请使用静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 8.请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

常见问题的自我解决:

- 1.开关开启，扩音器没有声音
 - A.显示灯不亮，电池没电，充电解决；
 - B.检查话筒是否插错位置。
- 2.扩音器有明显啸叫
 - A.正确配戴话筒，将麦头记号处对准嘴角方向，麦克风与主机保持60-70CM距离；
 - B.空间变小时应适当调低音量以减少回声造成啸叫。

产品操控示意图:

注意:在扩音状态下，慢慢调节音量控制器位置，同时可试讲话，直至调节到您满意的效果；如果调至最大声音时产生啸叫可把耳麦和机器的距离拉开些，建议咪头与嘴巴距离为1-2CM左右最佳。

4.音频输入: 将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音源连接后，主机自动默认AUX模式，即可直接播放上述音源。

产品卖点:

- 1.采用十度原声扩音系统；
- 2.采用高强磁双音圈喇叭，声音穿透力强；
- 3.智能数字功放模块，低功耗、高效率，输出高达16W；
- 4.专利外观，人体工学设计，手感舒适、精美大方、携带方便；
- 5.支持AUX音频输入，可作为电脑、ipad、iphone音箱。

数据参数:

输出功率	16W
输出阻抗	4Ω
充电电压	DC 5V 1A
频率响应	80Hz-18000Hz
工作温度	-10°C-45°C
使用扩音时间	6-10小时(有线扩音)
充电时间	3-5小时

产品保修须知 :

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品使用注意事项:

- 1.为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正面前方1-2CM处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 2.尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 3.为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 4.因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 5.本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 6.本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热，这属于正常现象；
- 7.请使用静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 8.请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

常见问题的自我解决:

- 1.开关开启，扩音器没有声音
 - A.显示灯不亮，电池没电，充电解决；
 - B.检查话筒是否插错位置。
- 2.扩音器有明显啸叫
 - A.正确配戴话筒，将麦头记号处对准嘴角方向，麦克风与主机保持60-70CM距离；
 - B.空间变小时应适当调低音量以减少回声造成啸叫。