封底↓

产品保修卡

购买产品时,请认真填写此卡,并予以妥善保存。 用户档案


用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处


设备充电:

设备使用的是聚合物电池,使用设备前需先给设备进行充电;长时间不使用,三个月给产 品充电一次激活;

1.设备配有双头的USB充电线,可同时给发射端和接收端进行充电,请选用5V2A的充电 器进行充电;



2.充电状态下电量显示,充电时指示灯如下图显示



第一个灯停止闪烁, 第二个灯停止闪烁, 充电1%~25% 充电26%~50%

设备开/关机:

开机:发射端与接收端关机状态下长按按键2秒, 圆环指示灯蓝灯亮起,设备开机启动成功, 进入正常工作状态。

关机:发射端与接收端开机状态下长按按键2秒 圆环指示灯熄灭,关机成功。

*开机后发射端圆环指示灯蓝灯常亮, 接收端圆环指示灯蓝灯闪烁, 表示设备还未正常连接。



设备测试:

将发射器接入吉他,接收器接入音响,发射器与接收器长按开机键,发射端与接收端蓝 灯常亮则进入工作状态。出现以下情况请按以下方式解决

未匹配成功:如果发射端蓝灯常亮而 接收端蓝灯闪烁则证明未匹配成功, 可重新对设备进行开关机操作。

匹配成功无声音:如果出现发射端与 接收端都是蓝灯常亮的情况下,演 奏无声音,可重新对设备进行开关 机操作。

跳频:如果使用期间音频有干扰现象 有可能周边有近似信号在工作,可 直接短按发射端的跳频按键进行 跳频。



多对同时使用:

无线设备系统可6套设备同时使用,无干扰(30平方),为了避免信号交叉,请对无线收发 器一对一对的进行开机和测试。在每对无线收发器测试完成后再进行下一对无线收发器 开机和测试。测试期间发现有信号干扰的情况下,可选择跳频键进行跳频。

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区新和新兴工业园2区A8栋十度科技 Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd 电话:0755 · 21635866 传真:0755 · 29105099

全国统一 4008 939 488 官方网址 WWW.10SHIDU.COM







本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对,如出现印刷错漏,本公司不承担因此产生的后果,

产品图片及详细功能参数请以实物为准。 "SHIDU""十度""15"均已注册商标,受知识产权保护,未经本公司允许不得仿冒,违者必究。 本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市

封面↓



十度原声 & 乐器无线音频传输器

SHIDU Original & Musical Instrument Wireless Transmitter



关注十度微信公众号 回复"U70" 获取产品使用说明书

安全警告:





在使用本产品前请详细阅读说明

警告: 为了减少火灾或者触电的危险,请勿将本设备置于雨中或者潮湿的地方。 注意: 请勿私自拆卸本设备,内部没有用户可维修的部件,请交给合格的维修人员处

- ①请使用附带的充电线进行充电,如果不确定可用的电源类型,请咨询您的经销商。
- ②本设备内置锂电池,请勿投入火中或热源的附近。
- ③本设备没有防水功能,请勿投入水中或其他液体中。
- ④请勿尝试自行维修本设备,因为打开盖子后可能会使您触碰到危险电压点或其他 风险如果本设备需要进行维修,请交给合格的维修人员进行维修。
- ⑤如果您长时间不使用本产品的时候,应该拔掉充电线。
- ⑥避免电源线被踩踏或者在插头处插座和连接设备的位置绷的太紧


数据参数:

频道	40 channels	频率响应	120Hz-16KHz
输出阻抗	≤2.2KΩ	传输距离	20-50米
信噪比	≥85db		

无线系统:

这是一款迷你无线收发系统,适用于6.35mm的音频接口设备,具有抗干扰能力强穿透 障碍物强、稳定传输不卡顿等优点为了避免信号衰减,无线系统应尽量接近演出区,并 且与大的金属物、墙面、脚手架等物体至少保持1.5米的距离,并尽量保证发射器与接 收器之间有空旷的信号直射途径。演出前请仔细检查电池电量是否充足,避免因为电量 不足而无法使用。

产品操控示意图:



电量检查:

在工作时,只有一个指示灯快速闪烁表示电量不足,请及时充电。



产品保修条例:

为了让您更好的享受我公司的各项服务,请详细阅读以下内容:十度数码科技产品 的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起 计保修期和"三包"有效期,在"三包"有效期内。正常状态下使用本产品而发生故 障,可依据"三包"规定予以维修、更换退货。在产品保修期内,可依照本保修条款 的内容,在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件不在保修范围内)。 本品保修期限规定为一年。

在保修期(含"三包"有效期)内以下情况将实施有偿维修服务,同时不享受"三 包"服务:

1)不能出示有效保修卡原件和有效发票。

2)购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。

3)由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。

4)在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。

5)由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为

6)未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往十度数码科 技有限公司授权技术服务中心运输费由用户承担。