


蓝牙音响 使用说明书 USER MANUAL



十度原声 ● 天籁之音

1 按键功能操作



- ① 电源键:开/关机;模式转换;TWS连接
- ② EQ键:音效切换;灯效切换
- ③ 音量加键:音量加/下一曲
- ④ 播放/暂停键:播放/暂停,来电接听/挂断/拒接
- ⑤ 音量减键:音量减/上一曲

2 音箱按键功能说明

按键	操作	功能说明
①	短按	模式切换:蓝牙、TF卡、U盘、AUX
	双击	发起TWS配对,配对成功后可以双击断开TWS连接
	长按3S	开/关机
②	短按	流行/重低音/户外
	双击	切换灯效1-2-3,关闭/开启灯效
③	短按	音量加
	长按	下一曲
④	短按	播放/暂停;来电时接听/通话时挂断电话
	双击	蓝牙模式下尾号回拨(最近通话)
	长按3S	断开/回连蓝牙、来电时拒接电话
⑤	短按	音量减
	长按	上一曲

3 接口介绍



4 功能使用

➤ 蓝牙连接

长按3秒电源键开机,本机进入蓝牙模式,电源键图标蓝灯快闪进入配对状态,手机搜索到蓝牙名“P11”点击即可连接。

注意:在蓝牙等待配对模式下,30分钟不连接蓝牙机器会自动关机。

➤ 音频输入模式

连接3.5mm插孔的音频设备,接入AUX音频线播放。

➤ TF卡模式

开机后插入TF卡,设备自动识别文件并播放曲目(最大支持64G)

➤ 播U盘模式/移动电源功能

开机后插入U盘,设备自动识别文件并播放曲目(最大支持64G)

开机后,用USB-A充电线一端插入USB接口,另一端连接充电设备自动进入充电模式。

➤ 电量指示

当最后一颗绿灯闪烁时,将发出低电提示音,此时请及时充电。充电时绿灯闪烁,

充满四颗绿灯常亮。

5 功能使用

➤ TWS功能

1.将两台音箱开机(如果有蓝牙设备连接,必须先断开蓝牙连接)

2.双击其中一台音箱的“①”键进入TWS配对,并有提示音;配对成功后主机“①”键蓝灯快闪,

副机“①”键常亮。

3.此时打开蓝牙设备搜索到蓝牙名“P11”,点击连接即可。播放音乐即可享受无线立体声效。

4.TWS连接状态下双击“①”键断开TWS配对。

5.TWS连接成功后的机器,以后每次开机即可自动进入TWS互联(非主动断开TWS状态下)

6 规格参数

项目	规格参数	项目	规格参数
蓝牙版本	V5.3	充电电压	5V 1.5A
蓝牙传输距离	≤10m(空旷无障碍)	充电时长	3-4h
功率	30W	频率响应	60Hz-20KHz
电池容量	2600mAh	产品尺寸	86*79*177mm
本地解码	支持MP3/FLAC/APE/WMA/WAV 本地解码	产品净重	677g

7 温馨提示

➤ 充电前请检查充电器规格,请勿使用快充或高电压充电器对机器进行充电。

➤ 为了听力健康,请勿长时间最大音量使用。

➤ 请勿靠近火源或者高温环境下使用,以免对产品产生永久性损坏。

➤ 请严格按照说明书使用,请勿私自改装或者拆解产品。

➤ 请勿跌落、撞击、敲打、挤压或其他严重影响产品结构的行为,避免损坏产品的强度和可靠性。

➤ 使用过程中如遇到高温、变形、腐蚀等异常时,请立即停止使用并联系商家妥善处理。

8 产品保修卡

购买产品时,请认真填写此卡,并予以妥善保存。

用户姓名	性别	年龄
通讯地址	邮编	
联系电话		
购买地点		
购买日期	销售单号	
品名及规格	机身编号	
经销商签名	用户名	

关注十度微信公众号

回复型号“P11”

获取产品使用说明书

本说明书所展示的产品及文字功能已经详细对照,如出现印刷错误,本公司不承担因此产生的后果,产品图片及详细功能参数请以实物为准。“SHIDU”、“十度”、“10°”均已注册商标,受知识产权保护,本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

深圳市十度数码科技有限公司

地址:深圳市·宝安区新和新兴工业园2区A8栋十度科技

官方热线 40008939488

本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。