



## 1 按键功能操作

① 开机键：长按“**M**”2秒开/关机。  
② 模式切换：1. 短按切换蓝牙、TF卡、U盘、AUX。  
③ 上一曲：短按音量减，长按上一曲。  
④ 播放暂停：  
    短按：播放暂停；来电时接听、通话时挂断电话  
    双击：蓝牙模式下尾号回拨（最近通话）  
    长按：来电时拒绝电话  
⑤ 下一曲：短按音量加，长按下一曲

## 2 音箱按键功能说明

按 键	操 作	功 能 说 明
◎	长按	长按两秒开/关机
■	短按	短按切换蓝牙、TF卡、U盘、AUX
■	长按	播放TF卡/U盘时长按为单曲循环，全部循环
◀	短按	音量减
◀	长按	上一曲
▶	短按	播放/暂停；来电时接听、通话时挂断电话
▶	双击	蓝牙模式下尾号回拨（最近通话）
▶	长按	来电时拒接电话
▶	短按	音量加
▶	长按	下一曲

## 3 接口介绍

## 4 功能使用

- 蓝牙连接  
长按2秒电源键开机，本机进入蓝牙模式，蓝灯快闪进入配对状态，手机搜索到蓝牙名“SD-P2”。  
注意：在蓝牙等待配对模式下，10分钟不连接蓝牙机器会自动关机。
- 音频输入模式  
连接3.5mm插孔的音频设备，接入AUX音频线播放。
- TF卡模式  
开机后插入TF卡，设备自动识别文件并播放曲目。
- U盘模式  
开机后插入U盘，设备自动识别文件并播放曲目。
- 电量指示  
当电量低于10%，将发出低电提示音，此时请及时充电，充电时指示灯亮红灯，充满电后红灯熄灭。

## 5 功能使用

- TWS功能  
1. 将两台音响开机（如果有蓝牙设备连接，必须先断开蓝牙连接）。  
2. 长按其中一台音响的“M”键进入TWS配对，并有提示音；配对成功后主机蓝灯快闪，副机蓝灯常亮。  
3. 此时打开蓝牙设备搜索到蓝牙名“SD-P2”，点击连接即可。播放音乐即可享受无线立体声音效。  
4. TWS连接状态下长按“M”键断开TWS配对。  
5. TWS连接成功后的机器，以后每次开机即可自动进入TWS互联（非主动断开TWS状态下）。

## 6 规格参数

项 目	规 格 参 数	项 目	规 格 参 数
蓝牙版本	V5.3	充电电压	5V 1.5A
蓝牙传输距离	≤10m(空旷无障碍)	充电时长	4-5H
电池容量	2550mAh	频率响应	100Hz-18kHz

## 7 温馨提示

- 充电前请检查充电器规格，请勿使用快充或高电压充电器对机器进行充电。
- 为了听力健康，请勿长时间最大音量使用。
- 请勿靠近火源或者高温环境下使用，以免对产品产生永久性损坏。
- 请严格按照说明书使用，请勿私自改装或者拆解产品。
- 请勿跌落、撞击、敲打、挤压或其他严重影响产品结构的行为，避免损坏产品的强度和可靠性。
- 使用过程中如遇到高温、变形、腐蚀等异常时，请立即停止使用并联系商家妥善处理。

**SHIDU 十度**

**产品保修卡：**  
购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户姓名	性别	年龄
通讯地址		
联系电话	邮编	
购买地点		
购买日期	销售单号	
品名及规格	机身编号	
经销商签名	用户签名	