

S128折页说明书

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

Welcome to use SHIDU speech microphone. S128 is a multifunctional portable speaker with Bluetooth, also can amplify your voice and karaoke as a microphone. Please enjoy it after reading the user manual.

Main Feature:

1.Bluetooth version V5.3, play music
2.4566 runway type speaker
3.Three sound effect modes:Music/ Speech/KTV mode
4.SOS function
5.Whistle function
6.Microphone volume independent adjustment

Specification:

Bluetooth	V5.3	Charged Input	DC 5V 1.5A
Bluetooth distance	10 meters	Charged time	4-5 hours
Frequency Response	50Hz-12kHz	Battery capacity	2000 mAh

Button function operation:

Charged indicator light

Type-C charged port

Battery indicator light

Power on/off

Volume+

EQ

Bluetooth indicator light

Bluetooth button

Volume-

SOS/whistle

Button function description:

Button	Control	Illustration
	Long press Short press	Long press 3 secs to turn on/off Short press to play/ pause
	Short press	Volume up
	Short press Long press	Switch to Amplification/Speech/KTV/Music mode Switch to ECHO volume/ accompaniment volume/MIC volume adjustment (Use the + and - keys to adjust the size)
	Short press Long press	Turn on/ turn off bluetooth Disconnect bluetooth
	Short press	Volume down
	Push-up Push-down	SOS Whistle
	Battery indicator white lights	From left to right:1 light is 20%; 2 lights is 50%; 3 lights is 75%; 4 lights is 100%

Bluetooth Connection:
After powering on, short press the Bluetooth button to enter Bluetooth mode. The Bluetooth indicator blue light will flash rapidly, indicating pairing mode. Please search the Bluetooth name "SD-S128" from your phone and tap to connect. Once connected, the blue light will remain on.

Battery Indicator:
When the last light flashes, a low battery warning sound will be emitted. Please charge the device promptly. The red light will remain on while charging and will turn off when fully charged.

Kind tips:

➤ Please check the charger specifications before charging. Do not use fast chargers or high-voltage chargers.

➤ For hearing protection, avoid prolonged use at maximum volume.

➤ Do not use near fire or in high-temperature environments to avoid permanent damage to the product.

➤ Please strictly follow the instructions in the user manual and do not modify or disassemble the product without permission.

➤ Do not drop, impact, knock, squeeze, or otherwise severely damage the product structure to avoid compromising its strength and reliability.

➤ If any abnormalities such as high temperatures, deformation, or corrosion occur during use, stop use immediately and contact the retailer for proper handling.

SHIDU After sales service:

If you have any questions, please feel free to contact us, we will try our best to provide best service.
www.10shidu.com Email:service@10shidu.com

安全警告

1、请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。

2、请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。

3、请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。

4、本产品由外接电源适配器（5V≈1.5A电源）充电后使用，充完后即可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源，充电时请将产品放置于空旷区域充电，远离易燃物品，请勿边充电边使用。

5、当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。

6、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。

7、在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。

8、乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

按键功能示意：

充电指示灯

Type-C 充电口

电量指示

开机键

音量+

EQ

蓝牙指示灯

蓝牙按键

音量-

SOS/口哨声

按键功能说明:

按 键	操 作	功 能 说 明
	长按 短按	长按3秒开/关机 短按暂停/播放
	短按	加音量
	短按 长按麦克风音量调节	切换扩音模式/演讲模式/K歌模式/音乐模式 切换混响音量调节/伴奏音量调节/话筒音量调节 (按加减键调节大小)
	短按	打开/关闭蓝牙
	长按 短按	断开蓝牙 减音量
	上拨 下拨	SOS 口哨声
	显示百分比灯从左右右	分别是20%/50%/75%/100%

➤ 蓝牙连接

开机后,短按蓝牙键进入蓝牙模式,蓝牙显示蓝灯快闪进入配对状态,手机搜索到蓝牙名“SD-S128”点击即可连接,连接成功蓝灯常亮。

➤ 电量指示

当最后一颗灯闪烁时,将发出低电提示音,此时请及时充电.充电时红灯常亮,充满红灯熄灭。

产品使用注意事项

1、为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正前方 1-2CM 处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量；

2、为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；

3、本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；

4、本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热，这属于正常现象；

5、请使用防静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；

6、请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费维修服务。

7、符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；

8、不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

9、不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

10、应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请仔细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常情况下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。本产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：
1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
4) 在运输、装卸过程中造成的故障、损伤。
5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
6) 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区福海街道和平社区新兴工业园二区第八栋
Shenzhen SHIDU Digital Co.,Ltd 电话:0755-21635866 传真:0755-29105099
全国统一服务热线: 4008 939 488
官方网站: WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片及文字内容已详细审核时，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细图则参数请以实物为准。

“SHIDU”“十度”“10”均已注册商标，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知。在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

封面↓



SD-S128

一体式麦克风
Speech Microphone
USER MANUAL



关注十度微信公众号
回复型号“SD-S128”
获取产品使用说明书

封底↓